



Udtag selv mycometer-test

Skimmelvækst?

Har du brug for at få afklaret om der foregår skimmelvækst på en bygningsdel?

Eller vil du kontrollere om skimmelafræsningen har fjernet skimmelvæksten?

Eller vil du fastlægge omfanget af skimmelvæksten?

Så udtag selv en mycometer-test og få svar dagen efter.

Hvordan?

Materialer til prøvetagningen

- steril vatpind i forseglede rør
- selvklæbende areal-mål
- lille rør med steril væske
- prøveskema.

Materialerne rekvireres hos www.lpu.dk



Selve prøveudtagningen

1. Vatpinden fugtes i den sterile væske.
2. Hold om vatpindens håndtag med fingrene mindst 2 cm fra vattet.

Hele det afgrænsede areal **gnubbes grundigt** med vatpinden. Vatpinden skal holdes i en lav vinkel i forhold til overfladen og **skal roteres** for at fordele prøven på så stor en overflade af vattet som muligt.

3. Sæt vatpinden tilbage i røret, hvor prøven opbevares indtil analysen foretages.

4. Udfyld prøveskemaet.

5. Indsend prøven til analyse hos www.lpu.dk

Hvad viser prøven?

Resultaterne er inddelt i tre kategorier svarende til forskellige niveauer af skimmelsvamp – alene på baggrund af mængden af svampebiomasse:

- A** mycometer-værdi ≤ 25 Niveaueet af skimmelsvampe er ikke over det normale baggrundsniveau.
- B** $25 <$ mycometer-værdi ≤ 450 Niveaueet af skimmelsvampe er over det normale baggrundsniveau. Dette kan skyldes høje koncentrationer af sporer i støv, eller kan indikere tilstedeværelse af en gammel udtørret svampeskade.
- C** mycometer-værdi > 450 Niveaueet er højt over det normale baggrundsniveau på grund af vækst af skimmelsvampe.